

内 容

- ご使用前のご注意
- 各部の名前とはたらき
- 1. 基本的な使いかた
- 2. 便利な使いかた
- 3. 訂正のしかた
- 4. 売上の点検・精算
- 5. お店に合わせた設定
- 引出し（ドロア）などの取り扱いについて
- 停電のときの取り扱いについて
- 紙づまりのときの取り扱いについて
- 故障かなと思ったら
- 消耗品の補充と交換
- アフターサービスについて
- 保証書

ご購入後、最初に
「クイックスタートガイド」を
お読みください。

はじめてご使用になるときは、
この説明書の「▶ 5-9 消費税の
税率の設定」（裏面）をお読
みのうえ、消費税の税率を設定
してください。



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、クイックスタートガイドの「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書（保証書付）は、クイックスタートガイドとともに、いつでも見ることができる所
に必ず保存してください。

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かなと思ったら」をご確認ください。



よくあるご質問など
【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/ecr/>



使用方法のご相談など
【レジスタ相談窓口】



0570 - 002 - 023

受付時間

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。●月曜～土曜：9:00～18:00
（日曜・祝日および年末年始を除く）
携帯電話からご利用いただけます。



修理のご相談など
【カスタマーセンター】（沖縄地区を除く）
沖縄地区は「ご相談窓口のご案内」をごらんください。



0570 - 005 - 008

受付時間

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。●月曜～土曜：9:00～17:40
（日曜・祝日および年末年始を除く）
携帯電話からご利用いただけます。

シャープ株式会社

本社
ビジネスソリューション事業推進本部

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地



生産管理用バーコード

Printed in China

13H 0RDB1PM442483 ②

ご使用前のご注意

最初にこの製品を初期化してください。このとき、乾電池は入れないでください。

- この製品はご購入後、最初に初期化操作をおこなう必要があります。このとき、電池が入っているなどして、初期化が正しくおこなわれないとレジスタが正常に動作しない場合があります。初期化操作については、クイックスタートガイドの「最初にお読みください」をご覧ください。
- 初期化後は、必ず電池を入れてご使用ください。電池が入っていないかたり、電池が消耗してしまった状態のときに、ACアダプターが抜けたり停電が起こったりすると、登録や設定の内容が消えてしまいます。

その他、ご注意いただきたい内容を、クイックスタートガイドの「安全にお使いいただくために」に記載しています。よくお読みいただいた上で、ご使用ください。


仕 様

形 名	XE-A107
外形寸法	(幅)335mm×(奥行)360mm×(高さ)190mm
質 量	4.0kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1.4W(待機時)、2.1W(動作時)
使用環境	気温：0℃～40℃、相対湿度：20～90%
表 示 部	LED オペレータ側：8桁
プリンタ部	1シート/活字輪タイプ、印字桁数：13桁
ロール紙	幅：57.5±0.5mm、最大外径：80mm、紙質：上質紙
時計誤差	月差±180秒(25℃において)
メモリ保持電池	単3アルカリ乾電池 3本(市販品：付属していません)
引出し金種	9種類(紙幣用3、硬貨用6)
付属品	ACアダプター(1個)、機能切りかえ鍵(引出し鍵と共用)(2個)、巻取軸(1個)、 ロール紙保持ガイド(1個)、インクローラ(1個) [本体装備]、ロール紙 [小] (1個)、 取扱説明書(保証書付)(本紙)(1部)*、クイックスタートガイド(1部)* ※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
仕様は改善のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載あるいは複製することはお断りします。
- 本書の内容および本機は、改良のため予告なく仕様の一部を変更することがあります。
- 本書および本機は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

各部の名前とはたらき



■ 機能切りかえスイッチ

機能切りかえ鍵を差し込んで回し、スイッチを切りかえます。
鍵は【切】か【登録】で抜き差しできます。

【登録】：売上の登録 【切】：電源を切る*
【点検】：売上の点検 【取引後訂正】：取引後訂正
【精算/設定】：売上の精算/各種の設定
※記憶内容は保持されます

■ キーの名前とはたらき

紙送り	⊗	クリア	強制解除	訂正	支払	入金	#/時刻
7	8	9	%	⊖	信用	券売	
4	5	6	部門3	部門4	小計		
1	2	3	部門2		現/預/替		
0	00		部門1				

- 紙送りキー
ロール紙の紙送りに使います。
- 乗算キー
同じ商品を2個以上売るときに使います。
- クリアキー
数字を押しまちがえたとき、押して消します。
長い警告音が鳴ったとき、押して警告音を止めます。
- 置数キー
単価や数量を打ち込むときに使います。
00を押すと、“0”を一度に2桁打ち込めます。
- 強制解除キー
【切】を押してもエラー状態が解除できないときに使います。
- 訂正キー
誤った登録を取り消すときに使います。
- 支払いキー
商品の売上とは別の支払いがあったときに使います。

■ 表示部

- 表示部
部門番号
部門番号の他に、本機の状態が次のように表示されます。
F 合計金額(登録終了)
L 釣り銭あり/返品
P 小計額、預り不足
E エラー
P 設定のとき
L 乾電池の消耗
L 乾電池切れ
- 金額の表示(最大7桁)
●金額がマイナスのときは金額の前に“-”が表示されます。
●取引後訂正操作をしたとき、すべての桁に“.”が表示されます。

■ 機能切りかえ鍵

引出し（ドロア）を開けるときにも使用します。



- 入金
入金キー
商品の売上とは別の入金があったときに使います。
- #/時刻
番号印字/時刻表示キー
お客様の顧客番号や伝票番号などを印字するときに使います。単独で押すと、時刻や日付を表示します。
- %
パーセントキー
商品を割引・割増するときに使います。
- ⊖
値引きキー
商品を値引きするときに使います。
- 部門1
部門キー
個々の商品の売上を登録するときに使います。
商品によって押す部門キーを使い分け、部門別の商品管理ができます。ご購入時、【部門4】は返品に使えるように符号がマイナスに設定されています。
- 信用
信用キー
つけ払いや小切手などの信用売りで支払いがあったときに使います。
- 券売
券売キー
商品券などで支払いがあったときに使います。
- 小計
小計キー
小計を算出し、表示するときに使います。
- 現/預/替
現金/預り/両替キー
現金売り、現金預り(釣り銭計算)、両替のときに使います。

※取り付けられているキーキャップは、付けたままご使用ください。文字の摩耗を防ぎます。

うら面につづく

1. 基本的な使いかた

▶ 1-1 お買い上げとつり銭の計算は

登録とは：売上商品の金額や部門、預り金額などを入れ、レジスタに記憶させることです。

例 3,800円（部門1、消費税内税対象）と、1,800円（部門3、消費税非課税）の商品を売り、10,000円を預かったとき（※あらかじめ部門3を非課税と設定した場合の例です）

機能切りかえスイッチの位置を【登録】に合わせる

商品の単価と部門を登録する 3800部門1 3,800円 部門1

次の商品の単価と部門を登録する 1800部門3 1,800円 部門3

お買い上げ合計を表示する 小計 小計の計算

預り金額を入れる 10000 10,000円

登録を終了する 現/預/替 登録の終了（引出しが開きます）

1. 3800

3. 1800

0. 5600

. 10000

£. 4400

つり銭

商品の単価
部門番号

3800 1

1800 #3 非課税記号

5600 小 小計額

•180 1 替 内税額*

5600 小 売上金額

10000 替 預り金額

4400 替 つり銭金額

0004#17-05

時刻

連番号

※内税：3,800円×5/105、端数切り捨て

- 売上とちようどの金額を受け取ったとき
預り金額を入れずに直接【現/預/替】を押して、取引操作を終えることもできます。

●【小計】キーのはたらきについて
【小計】を押すと、その時点での合計額が表示されます。押しても売上には影響しないので、登録途中に何回押してもかまいません。また、合計額を表示する必要がないときは、押さなくてもかまいません。

●ご購入時、部門4は返品に使えるように符号がマイナス（マイナス部門）に設定されています。

●売上金額より、預り金額が小さかったときは、現/預/替を押しても引出しが開きません。表示部に“£”と不足額が表示されます。もう一度、現/預/替を押して登録を終了するか、不足額より大きな預り金額を入れ、現/預/替を押して登録を終了させてください。

▶ 1-2 同じ商品を2個以上販売したときは

- 個数の少ないとき（リピート登録）
部門キーを個数分だけ繰り返します。
- 個数の多いとき（乗算登録）
（単価）×（個数）で登録します。

例 350円の商品（部門1、消費税内税対象）を8個売るとき

350（350円）

⊗8部門1（×個数、部門1）

8 x

350 a

2800 1

▶ 1-3 両替するとき/引出しを開けるときは

現/預/替を押します。

2. 便利な使いかた

▶ 2-1 単品の現金売りが多いときは

単品で売ることの多い商品の部門を、現金単品売りに設定しておく、現/預/替を押す操作が省略できます。たとえば、部門1に現金単品売りを設定しておく、金額を入力して部門1を押すだけで登録を終了できます。また、単価を部門キーに設定しておく、部門キーひとつで登録が終了します。

例 350円の商品（部門1、消費税内税対象）を売るとき

350部門1（350円、部門1、登録の終了）

350 1

350 小

•16 1 替

350 現

- 他の登録をした後では、現金単品売りの設定をした部門キーを押しても、登録は終了しません。

●部門1に現金単品売りの設定をしなくても、金額を入力して現/預/替を押すと、部門1での現金単品売りと同じはたらきをします。たとえば、350現/預/替と操作すると上の例と同じ登録ができます。

●現金単品売りの設定は「5-3 部門キーの設定」を、単価の設定は「5-2 部門の単価設定」をご覧ください。

▶ 2-2 値引きするには

- 個々の商品から値引きするとき

部門キーを押した直後、値引き額を入力して⊖を押します。

例 250円の商品（部門1、消費税内税対象）を30円引きで売るとき

250部門1

30⊖（30円、値引き）

250 1

-30 -

- 小計額から値引きするとき

小計を押したあと、値引き額を入力して⊖を押します。

例 小計額（1470円）から70円を値引きするとき

小計（小計の計算）

70⊖（70円、値引き）

1470 小

-70 -

- 外税課税後の合計から端数金額を値引き（端数値引き）するときは、⊖を非課税に設定しておきます。

●あらかじめ⊖に値引き額を設定しておく、⊖を押すだけで値引きできます。

●⊖に値引き額が設定してあっても、値引き額を打ち込んだ場合は、その額が優先します。

●値引きの設定は「5-4 値引（⊖）の設定」をご覧ください。

▶ 2-3 割引・割増をするには

%は、割引か割増のどちらかに使用できます。%の初期値は、割引に設定されています。

- 個々の商品に割引・割増をするとき

部門キーを押した直後に、割引率を入力して%を押します。また、割増のときは、割引率のかわりに割増率を入れます。

例 5,600円の商品（部門1、消費税内税対象）を、10%割引で売るとき


5600部門1

10%（割引率10%、割引）

5600 1

-10 %

-560



■ 小計額に割引・割増をするとき

小計を押したあと、割引率を入力して%を押します。また、割増のときは、割引率のかわりに割増率を入れます。

例 小計額（1,200円）から5%割引くとき

小計（小計の計算）

5%（割引率5%、割引）

1200 小

-5 %

-60

- %に、あらかじめ割引率や割増率を設定しておくこともできます。

●割引（割増）率が設定してあっても、割引（割増）率を入力したときはその値が優先されます。

●%を割増にすることは、設定を変更してください。

●割引／割増の設定は「5-5 割引／割増（%）の設定」をご覧ください。

▶ 2-4 信用売りでの支払いがあったときは

つけ払いや小切手などの信用売りでの支払いでは、現/預/替のかわりに信用を押します。

現金での支払いとは別に集計されます。

▶ 2-5 商品券での支払いがあるとき

ビール券、商品券などの支払いでは、現/預/替のかわりに券売を押します。

現金での支払いとは別に集計されます。

▶ 2-6 返品があったときは

返品があったときは、その商品の金額を入力して部門4（部門4）を押してから現/預/替を押します。

部門4を符号プラスに設定変更したときは、このやり方では返品登録できません。
ご購入時、部門4は売上を減算する符号マイナスに設定されています。

▶ 2-7 売上と関係ない現金の出し入れがあったときは

つり銭用の現金やつけの入金があったときは、金額の後に入金を押します。新聞代などの出金があったときは、金額の後に支払を押します。

例 つり銭用の用意のために現金3,000円を引出しに入れるとき（入金のとき）

3000入金（3,000円、入金）

3000 入

▶ 2-8 顧客番号などの任意の番号を印字したいときは

お客様の顧客番号などを営業記録（レシート）に残したい場合、任意の番号を印字できます。番号は8桁まで入れられます。

例 顧客番号123のお客様に9,800円の商品（部門1、消費税内税対象）を売るとき

123#解除（顧客番号、番号印字）

9800部門1現/預/替

#00000123

9800 1

9800 現

■ ピーという警告音が鳴ったときは

登録範囲を超えて大きな金額を入れたときや、誤ったキー操作をしたときは、警告音が鳴り、エラーを示す“£”が表示され、以後の登録ができません。解除を押してエラー状態を解除し、操作をやり直してください。

なお、合計金額が制限を超えているときは、数量を分けて登録するなど、制限範囲内で登録してください。

- 最大桁数は、次のとおりです。

・商品の単価：7桁

・⊗を使ったときの個数：3桁

・単価×個数：7桁

・番号印字：8桁

・1取引内の外税抜きの商品合計額：7桁

・外税込みの合計、預り、入金、支払い金額：8桁（79,999,999まで）

■ 解除を押してもエラー状態が解除できないときは

解除を押してもエラー状態が解除できないとき、エラーで操作ができないとき、どうしてよいかわからなくなったときは、次のように操作してください。

- 解除を押したあと、もう一度解除を押します。（このとき“…………”が印字されます。）
登録中にエラーが起きてこの操作を行うと、現/預/替を押したときと同様に現金売上として処理されます。ただし、番号印字をしただけで、商品登録をしていないときは、「両替」として処理されます。

3. 訂正のしかた

▶ 3-1 数字を打ちまちがえたときは

解除で数字を消し、正しい数字を入れ直します。

▶ 3-2 登録の直後にまちがいに気付いたときは …………… 直前訂正

部門キー、%、⊖を押してすぐに、その金額や部門、割引率、割増率、値引額などのまちがいに気付いたときは、訂正を押します。訂正を押す直前の登録が取り消されます。

例 1,250円の商品（部門1、消費税内税対象）を、誤って1,280円と登録したとき

1280部門1（誤った登録）

訂正（誤った登録の訂正）

1250部門1（正しい登録）

現/預/替

1280 1

-1280 1 訂

1250 1

1250 小

•59 1 替

1250 現

▶ 3-3 登録の途中でまちがいに気付いたときは …………… 指定訂正

現/預/替、信用、券売を押す前に金額や部門をまちがって打ったときは、取り消したい金額、訂正、取り消したい部門キーと打ち直したあと、正しい登録をします。

例 1,250円の商品（部門1、消費税内税対象）と、800円の商品（部門1、消費税内税対象）を登録したあと、最初の登録を1,280円に訂正するとき

1250部門1（誤った登録）

800部門1

1250訂正部門1（誤った登録の訂正）

1280部門1（正しい登録）

現/預/替

1250 1

800 1

-1250 1 訂

1280 1

2080 小

•99 1 替

2080 現


▶ 3-4 登録後に取り消したいときは …………… 取引後訂正

現/預/替、信用、券売を押した後に、登録のまちがいに気づいたときは、機能切りかえスイッチを【取引後訂正】（取引後訂正モード）の位置にして、まちがえた内容と同じ登録をした後、正しい登録を最初からやり直します。

①機能切りかえスイッチを【取引後訂正】の位置にします。

このとき、表示部の8桁の小数点がすべて点灯し、取引後訂正モードに入ります。

取引後訂正モードの表示に切り替わらないときは、直前の取引が終了していません。現/預/替を押して、取引を終了してください。



.........

取引後訂正の表示

右上へつづく

右上へつづく

